Benutzerhandbuch EG-PC-007

Vielen Dank für den Erwerb der Power Bank EG-PC-007. Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen bei der richtigen Verwendung und gibt Ihnen weitere Hinweise im Umgang mit diesem Produkt.

Aufladen der Power Bank

1. Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit dem ebenfalls beiliegenden Micro-USB Adapter. Schließen Sie nun den Micro-USB Anschluss an die Power Bank an und verbinden Sie den herkömmlichen USB-Anschluss mit einem PC, Laptop oder einem USB-Ladeadapter (nicht enthalten).
2. Die Power Bank wird nun aufgeladen.
3. Ist die Power Bank vollständig geladen, leuchten alle 4 LED auf.

Ladestatus der Power Bank anzeigen

1. Um den Ladestatus der Power Bank abzufragen, drücken und halten Sie die Taste neben dem Micro-USB Anschluss.
2. 4 aufleuchtende LED signalisieren, dass die Power Bank vollständig geladen ist. Je weniger LED aufleuchten, desto geringer ist der Ladestand der Power Bank.

USB-Geräte mit der Power Bank aufladen

1. Wählen Sie einen für Ihr USB-Gerät passenden Adapter und verbinden Sie diesen mit dem beiliegenden USB-Kabel. Verbinden Sie anschließend das USB-Kabel mit einem der beiden USB-Ports der Power Bank und schließen Sie anschließend das zu ladende USB-Gerät an.

Technische Details

Kapazität:	5.000 mAh
Eingangsleistung:	5 V DC, 1,2 A
Ausgangsleistung:	5 V, 1,2 A / 5 V, bis zu 2,1 A
Aufladezeit:	8 Stunden
Anschlüsse:	Nokia 6101, Sony K750, LG G600, Samsung D800 und alle Geräte mit Mini- oder Micro-USB-Anschluss (z.B. HTC, Blackberry)
Abmessung:	123 x 76 x 15 mm
Nettogewicht:	0,16 kg

Hausanschrift:
GEMBIRD Deutschland GmbH
Coesterweg 45
D-59494 Soest

Garantieerklärung / Service

- Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist.
- Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.
- Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung(Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.

Konformitätserklärung

Das Produkt EG-PC-007 wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien EMC(2004/108/EC) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Website http://www.gembird.de/ heruntergeladen werden.

CE · RoHS · MADE IN CHINA

Kunden-Service:
Telefon: +49(0)241 - 705152100
Telefax: +49 (0)2921 - 6710519
E-Mail: support@gembird.de
Web: www.gembird.eu

Sicherheitshinweise

- Laden Sie die Power Bank vor der ersten Benutzung vollständig auf
- Verwenden Sie das Gerät bei Beschädigung nicht weiter
- Werfen Sie das Gerät nicht in Wasser
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern
- Das Gehäuse darf nur von Fachpersonal geöffnet werden
- Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbaren Gasen

Entsorgungshinweise:

Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro-und Elektronikgeräten.

Batterien und Akkus sind im entladenen Zustand in Altbatteriesammelgefäße im Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu entsorgen. Bitte beachten Sie, dass eine vollständige Entladung der Batterie/des Akkus erst mit üblichem Gebrauchsende erreicht ist.

energenie

EG-PC-007

Power Bank mit 5.000 mAh

Benutzerhandbuch

Ver. 20142802